

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Стеллаж Домик Буква




1550x891x470 (ВxШxГ)

ООО ПО “РАУС”
(8412) 49-35-55; 69-75-59

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.



*Для крепления ЛДВП используются гвозди 2x20 и скрепа с саморезом 3x20.

**Для устойчивости рекомендуем после установки изделия закрепить его к стене при помощи крепежного уголка пременив саморезы 4x16 и дюбель 8x50 с саморезом 5x50.

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	36	
Дюбель 8x52	шт	2	
Евровинт 6x50	шт	27	
Заглушка самоклеящаяся для эксцентрика	шт	6	
Заглушка самоклеящаяся для евровинта	шт	24	
Крепеж-уголок	шт	2	
Подпятник регулируемый	компл	5	
Саморез 3x20	шт	4	
Саморез 4x16	шт	4	
Саморез 5x50	шт	2	
Скрепа для ДВП	шт	4	
Стяжка эксцентриковая	компл	16	
Стяжка эксцентриковая двойная	компл	2	
Шкант 8x30	шт	8	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина	1	1110	440
2	Боковина	1	1110	440
3	Вязка	1	818	440
4	Вязка	1	818	440
5	Вязка	1	818	440
6	Задняя стенка	1	651	508
7	Крышка	1	630	470
8	Крышка	1	614	470
9	Перегородка	1	552	440
10	Перегородка	2	370	440
11	Задняя стенка	1	536	294
12	Цоколь	1	80	818
13	Декор	1	626	626
14	Декор	1	1060	84
15	Декор	1	1060	84
16	ЛДВП	2	392	845