

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадание кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Шкаф многофункциональный Буква



2210x972x516 (ВxШxГ)

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.







Схема регулировки прямой петли



Регулировка створки по высоте



Регулировка створки по глубине



Регулировка створки по ширине

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	штг	61	
Дюбель 8x52	штг	2	
Евровинт 6x50	штг	25	
Заглушка самоклеящаяся для евровинта	штг	20	
Заглушка самоклеящаяся для эксцентрика	штг	12	
Крепеж-уголок	штг	2	
Петля 4-х шарн.180 Boyard	штг	8	
Подпятник регулируемый	компл	5	
Полкодержатель металлический	штг	12	
Саморез 3x20	штг	13	
Саморез 4x16	штг	48	
Саморез 5x50	штг	2	
Скрепа для ДВП	штг	13	
Стяжка эксцентриковая	компл	17	
Шкант 8x30	штг	4	
Штангодержатель	штг	4	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок	1	2134	500
2	Бок	1	2134	500
3	Перегородка	1	2022	500
4	Вязка	1	940	500
5	Вязка	1	940	500
6	Вязка	2	462	500
7	Полка	3	462	490
8	Цоколь	1	80	940
9	Планка усиления	1	120	462
10	Створка	2	1966	396
11	Декор правый	1	2050	84
12	Декор левый	1	2050	84
13	Декор	1	150	972
14	ЛДВП	2	2050	484
15	Штанга хром овал 30x15	2	454	

*Для крепления ЛДВП используются гвозди 2x20 и скрепа с саморезом 3x20.

**Для устойчивости рекомендуем после установки изделия закрепить его к стене при помощи крепежного уголка применив саморезы 4x16 и дюбель 8x50 с саморезом 5x50.