

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу


Стол туалетный Спальня ТЕСС



780x1000x416 (ВxШxГ)

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59



Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Винт 6x40 потай	шт	4	
Гвоздь 2x20	шт	16	
Евровинт 6x50	шт	20	
Заглушка самоклеящаяся для евровинта	шт	20	
Заглушка самоклеящаяся для эксцентрика	шт	10	
Заглушка самоклеящаяся для эксцентрика Белая	шт	4	
Клеймер ступенчатый	шт	6	
Кронштейн газовый N-50/60	компл	2	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	4	
Подпятник регулируемый	компл	6	
Полкодержатель металлический	шт	8	
Саморез 4x16	шт	16	
Саморез 4x20	шт	6	
Саморез 4x30	шт	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	10	
Футорка пластмас. Ø10, М6x10	шт	4	
Шкант 8x30	шт	4	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	754	400
2	Боковина средняя	1	754	400
3	Боковина правая	1	754	400
4	Крышка	1	682	400
5	Вязка	1	668	400
6	Крышка	1	316	400
7	Полка	2	282	390
8	Вязка	1	282	400
9	Вязка	1	668	140
10	Задняя фальшь	1	668	140
11	Боковина	1	384	140
12	Планка	1	580	60
13	Перегородка	1	384	70
14	Цоколь	1	282	100
15	Планка	1	570	40
16	Планка	1	210	60
17	Планка	1	200	40
18	Фасад	1	668	312
19	Накладка	1	84	682
20	Накладка	1	84	682
21	ЛДВП	1	665	310
22	Зеркало	1	596	320

Для крепления ЛДВП используются гвозди 2x20. Саморезами 4x16 крепятся петли. Зеркало крепится при помощи клеймера ступенчатого и саморезов 4x20.