

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
 - оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- Все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадание кислот, щелочей, духов, одеколona, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. по дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:


12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Шкаф многоцелевой (два стекла)

ЯН - 08

2210*1775*484



ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

№ элемента	Условное обозначение	Наименование	Кол-во шт.
1		Гвозди для крепления ЛДВП	0,146 кг.
2		Евровинт	72 шт.
3		Саморез 4*16	6 шт.
4		Ручка	6 шт.
5		Ручка комбинированная	4 шт.
6		Петля 4-х шарнирная Борзд внутренняя	13 шт.
7		Винт 4*25 для крепления ручек	8 шт.
8		Стржка межсекционная 25 мм	10 шт.
9		Разделитель ЛДВП 1019 мм	1 шт.
10		Винт 4*30 для крепления ручки на ящике	2 шт.
11		Винт 4*35 для крепления ручки на ящике	4 шт.
12		Направляющие шариковые 300 мм	1 комплект
13		Направляющие роликовые 400 мм	2 комплекта
14		Саморез 3,5*16	36 шт.
15		Полкодержатель	16 шт.
16		Шкант 8*50 для крепления рейки 026	6 шт.
17		Шайба пластмассовая- к винтам 4*25	8 шт.
18		Подпятник регулируемый	6 шт.
19		Стржка эксцентриксовая	16 шт.
20		Шкант 8*30	16 шт.
21		Петля 4-х шарнирная Борзд обычная	3 шт.
22		Саморез 4*25-на барный конштейн	8 шт.
23		Конштейн барный	2 шт.
24		Полкодержатель металл. с силиконом	12 шт.
25		Клей ПВА	1 шт.


Комплекующая фурнитура

№ элемента	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
1	Бок	1624*355	2
2	Бок	1624*335	1
3	Бок	424*335	1
4	Бок	589*335	1
5	Крышка	1775*355	1
6	Вязка	1305*335	3
7	Вязка	438*315	2
8	Вязка	422*335	2
9	Бок ящика	300*90	2
10	Вязка ящика	380*90	2
11	Фасад	437*432	3
12	Фасад рамка стекло	1618*432	1
13	Фасад рамка стекло	370*1302	1
14	Фасад рамка	144*432	1
15	Стеклополка	420*320	3
16	Зеркало (опция)	650*337	2
17	Зеркало (опция)	953*418	1
18	Зеркало (опция)	633*418	1
19	Рейка 026	1775 мм	1
20	ЛДВП	1645*460	1
21	ЛДВП	1645*444	1
22	ЛДВП	1645*432	2
23	ЛДВП	410*300	1

Комплекующие детали верхней секции

№ элемента	Наименование	Размеры	Кол-во шт.
1	Бок	530*470	2
2	Поперечина	424*450	2
3	Крышка	1775*484	1
4	Вязка	1743*450	4
5	Боковина ящика	400*140	4
6	Вязка ящика	777*140	4
7	Цоколь	1743*90	1
8	Фасад	437*432	2
9	Накладка ящика	217*867	2
10	ЛДВП	450*1770	1
11	ЛДВП	400*808	2


Комплекующие детали нижней секции




Присадку боков ящиков под направляющие полностью выдвигая, если необходимо выдвинуть самостоятельно, согласно приведенной схеме

Гвозди 2*25 используются для крепления ЛДВП, саморезами 4*16 крепятся петли. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия диаметром 5 мм в провольных местах


Реглировка по глубине





Реглировка боковая



Реглировка по высоте



Установка дверей



Установка эксцентриковых стяжек

