

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
 - оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- Все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадание кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. по дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Антресоль	ЯН - 42	467*1650*390
Антресоль	ЯН - 43	467*1850*390
Антресоль	ЯН - 44	467*2050*390
Антресоль	ЯН - 52	467*1250*390
Антресоль	ЯН - 53	467*1450*390



ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59

Внимание покупателя!


1. Упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изданию.
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев повернуть и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектующая фурнитура


№ элемента	Условное обозначение	Наименование	Количество	
			гвозди 2*25	0,022 кг.
1		Гвозди 2*25	0,024 кг.	0,022 кг.
2		Плетля 4 шарн. накладная	4 шт.	4 шт.
3		Саморез 4*16	4 шт.	24 шт.
4		Полкодержатель	4 шт.	4 шт.
5		Стяжка межсекц. 25 мм.	8 шт.	8 шт.
6		Ручка	2 шт.	2 шт.
7		Винт 4*25 - на ручки	2 шт.	2 шт.
8		Шайба пласм. к ручкам 4 мм	2 шт.	2 шт.
9		Стяжка эксцентриксовая	16 шт.	16 шт.
10		Шкант 30 мм	16 шт.	16 шт.
11		Заглушка для эксцентрика	16 шт.	16 шт.
12		Шкант 50 мм	6 шт.	4 шт.
13		Клей ПВА	1 шт.	1 шт.
14		Крепёж-уголок	4 шт.	4 шт.

№ элемента	Наименование	Размеры								Ком-во шт.
		РН-42	РН-43	РН-44	РН-52	РН-53	Пазмеры	Пазмеры	Пазмеры	
1	Бок антресоли	440*335	440*335	440*335	440*335	440*335	440*335	440*335	440*335	2
2	Бок антресоли	424*335	424*335	424*335	424*335	424*335	424*335	424*335	424*335	2
3	Крышка	1650*355	1850*355	2050*355	1250*355	1450*355	1450*355	1450*355	1450*355	1
4	Вязка	1618*335	1818*335	2018*335	1218*335	1418*335	1418*335	1418*335	1418*335	1
5	Полка	618*335	818*335	1018*335	400*335	600*335	600*335	600*335	600*335	1
6	Фасад рамка	437*513	437*513	437*513	437*422	437*422	437*422	437*422	437*422	2
7	ЛДВП	1645*452	1845*452	2045*452	1245*452	1445*452	1445*452	1445*452	1445*452	1
8	Рейка 026	1650 мм	1850 мм	2050 мм	1250 мм	1450 мм	1450 мм	1450 мм	1450 мм	1

Комплектующие детали



Крепление к стене



Гвозди 2*25 используются для крепления ЛДВП, саморезами 4*16 крепятся петли. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия диаметром 5 мм в производных местах. К верхней крышке приворачивается уголок, сверлом 8 мм проворачивается отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм. Через прижимную планку шурупом-дубелем секция крепится к стене, уголок закрывается заглушкой. На боковые стенки приворачиваются навесы, к стене крепится монтажная планка, производится регулировка модуля по уровню, навес закрывается заглушкой.